



科学のタマゴ

クロスコプター
使用上のご注意



衝突などのショックで、飛び方がおかしくなったり、ローター同士が当たるようになっていたりすることがあります。ブレード（羽）を上図のような位置にした時、ブレードが互いに平行になっていたら、ローターのギアのかみ合わせを調整して下さい。



左右のシャフトを軽く引っ張って、ギアの間を少し離し、どちらかのシャフトを少し回して、図のように、ブレード同士が45度ずれる位置に調整して下さい。ギアの歯数で3歯分ずらせば、45度のずれに調整できます。

ホームページでも、よくある質問にお答えしています。
<http://www.gakken.co.jp/kagakunotamago/>